


PAS Club



Manuel

Pays:

Belgique, fr-BE

PASclub version:

2022.3.24.1 (min)

Date manuel:

28-03-2021

INHOUD

Installation	P 3
Responsable du club	P 4
www.pas-live.be	P 5
Préparation des concours	P 7
Enlogement - Entièrement dans le cloud	P 8
Enlogement >> Annulation	P 11
Enlogement >> Remplacer la bague	P 11
Conduite - Entièrement dans le cloud	P 12
Enlogement - Unives avec UDP	P 12
Conduite - Unives avec UDP	P 12
Enlogement / Conduite - Unives 1.7	P 13

Installation


1. Vous trouverez ci-dessous toutes les parties:

- Le PASclub (master)
- l'antenne GSM
- l'antenne GPS
- Alimentation
- câble USB




2. Assemblage des éléments:

- Vissez les deux antennes à l'arrière,
- l'antenne GPS à gauche et
- l'antenne GSM à droite.
- Connectez l'alimentation à l'arrière.



3. Position de l'antenne GPS:

- Il est important que l'antenne GPS soit placée près d'une fenêtre. Une fois que vous avez trouvé la position idéale, vous pouvez toujours utiliser le récepteur au même endroit. Le bas est magnétique, ce qui permet de le fixer facilement sur du métal.



4. Installation terminée.

- un PASclub est associé à un club et ne peut être utilisé par un autre club sans l'intervention de BRICON.


Responsable du club

Le PASclub ne peut être utilisé qu'après avoir été activé par un responsable du club. Dans le passé, la sécurité et l'importance de l'antenne se sont avérées très importantes. Le PASclub est donc sécurisé de façon digitale et sous le contrôle du serveur PAS.

Vous devez donc vous connecter comme responsable du club. Celui-ci est créé par votre distributeur BRICON quand il fournit le PASclub, plusieurs sont possibles.

Pour utiliser le PASclub:

1. Connectez-vous avec PASlive comme responsable du club, par GSM, tablette ou PC.



PASclub

PAS Live Baetens Ivan & Willy

Effacer Chip Accoupler Amateurs Club responsable

Liste synoptique PASbox Emergence Paramètres de l'imprimante Col_Erreur UNIVES 1.7


PAS Club 1
Recht voor Allen(4307)
S/N: PC-A200031 v2021.4.6.1
Code d'activation
Ouvrir

PAS Club 2
Recht voor Allen(4307)
S/N: PC-A200032 v2021.4.6.1
Code d'activation
Ouvrir

PAS Club 3
Recht voor Allen(4307)
S/N: PC-A200033 v2021.4.6.1
Code d'activation
Ouvrir

PAS Slave
Recht voor Allen(4307)
S/N: PS-A200166 v2021.1.1.1

2. Appuyez sur le code d'activation du PASclub que vous souhaitez utiliser. Un code à 6 chiffres et l'horodatage apparaissent tant qu'il reste actif.
3. Entrez le code dans le PASclub approprié.



Le responsable du club recevra 2 icônes supplémentaires :



Ajouté:

- PASclub : Panneau de contrôle pour les appareils PASclub. Voir page 4
- Liste des membres : Aperçu des membres et de leurs PASbox.

Liste des membres

Ledenlijst

NR.	Licence	Nom amateur	Commune	PASbox						
1	25006596	Quasten Danny	Beveren-Waas	PB-A220140 v.1.37		18	6	63%	2022-03-28 13:40:34 LS: 2022-03-28 15:21:51	N 51 13' 15.7 - E 04 14' 03.5
2	18412721	Vermeiren & Zoon	Beveren-Waas	PB-A220139 v.1.37		-	-	- %	LS: 2022-03-28 13:41:42	
3	30721112	Meersman Jimmy	Vrasene	PB-A220121 v.1.37		16	4	45%	2022-03-26 17:23:41 LS: 2022-03-28 15:19:22	N 51 12' 51.7 - E 04 10' 32.7
4	31016354	Van Acker Domen	Sinaai-Waas	PB-A200388 v.1.08		-	-	- %	LS: 2021-09-29 17:47:22	
5	25452901	Van de Vyver - Hertog	Sint-Niklaas	PB-A200234 v.1.25		-	-	- %	LS: 2022-03-03 11:20:18	
6	25518878	Steveninck Benny	Hamme (O.-Vl)	PB-A200210 v.1.07		-	-	- %	LS: 2021-09-13 10:40:51	
7	17071794	De Cock Marc	Temse	PB-A200168 v.1.34		-	-	- %	LS: 2022-03-25 13:32:53	
8	16856980	Verelst - De Beleyr	Melsele	PB-A200144 v.1.37		15	13	42%	2022-03-26 17:44:08 LS: 2022-03-28 15:21:10	N 51 13' 04.7 - E 04 16' 29.6
9	10005447	Daelman Patrick	Sint-Gillis-Waas	PB-A200038 v.1.37		15	5	81%	2022-03-26 17:27:45 LS: 2022-03-28 15:18:36	N 51 14' 15.1 - E 04 06' 39.9
10	30335233	Noens Filip	Temse	PB-A200015 v.1.37		16	3	87%	2022-03-26 18:08:22 LS: 2022-03-28 15:18:50	N 51 07' 34.3 - E 04 13' 35.3
11	15936187	Baetens Ivan & Willy	SINT-NIKLAAS	PB-A190032 v.1.37		17	9	78%	2022-03-25 19:14:46 LS: 2022-03-28 15:19:49	N 51 09' 31.1 - E 04 10' 38.5

Dans cet aperçu, vous pouvez voir si tous les appareils sont en ligne. En cliquant sur les coordonnées à droite, vous pouvez voir où le PASbox est situé sur Google Maps.



Concours



Afficher les concours tests

NR.	ID Concours:	Enlager:	Ubléer:	Endroit lache:	PDF docu's:	Admin
1	3 - NOYO	18-03-2021	-	NOYON		
2	3 - QUIE	18-03-2021	-	QUEVRAIN		
3	3 - NOYO	22-03-2021	-	NOYON		
4	3 - QUIE	27-03-2021	28-03-2021 01:00	QUEVRAIN <small>on</small>		
5	3 - QUIE	03-04-2021	04-04-2021 03:00	QUEVRAIN <small>on</small>		
6	3 - NOYO	06-04-2021	06-04-2021 10:00	NOYON		
7	3 - NOYO	06-04-2021	06-04-2021 13:00	NOYON		
8	3 - QUIE	06-04-2021	-	QUEVRAIN		
9	3 - NOYO	17-04-2021	18-04-2021 02:00	NOYON <small>on</small>		
10	3 - QUIE	17-04-2021	18-04-2021 02:00	QUEVRAIN <small>on</small>		
11	3 - NOYO	24-04-2021	25-04-2021 10:00	NOYON <small>on</small>		
12	3 - QUIE	24-04-2021	25-04-2021 10:00	QUEVRAIN <small>on</small>		
13	3 - NOYO	24-04-2021	25-04-2021 02:00	NOYON (Mofincont) <small>on</small>		
14	3 - QUIE	24-04-2021	25-04-2021 02:00	QUEVRAIN <small>on</small>		
15	3 - NOYO	24-04-2021	25-04-2021 02:00	NOYON (Mofincont) <small>on</small>		
16	3 - NOYO	24-04-2021	25-04-2021 02:00	NOYON (Mofincont) <small>on</small>		
17	3 - NOYO	24-04-2021	25-04-2021 02:00	NOYON <small>on</small>		
18	3 - SERM	30-04-2021	02-05-2021 08:00	SERMAISES <small>on</small>		
19	3 - NOYO	01-05-2021	02-05-2021 09:30	NOYON <small>on</small>		
20	3 - QUIE	01-05-2021	02-05-2021 10:00	QUEVRAIN <small>on</small>		

L'aperçu des concours est identique à celui des membres, sauf qu'un bouton d'administration a été ajouté à la fin.



SERM 07-05-2021 SERMAISES



08-05-2021 19:26:07



NR.	Licence	Nom amateur:	Commune:	Distance:	Fin:	PDF docu's:
1		De Cock Marc	Temse	349437	07-05-2021 22:47:36	
2		Baetens Ivan & Willy	SINT-NIKLAAS	349260	07-05-2021 22:47:27	
3		Burms Marc	Sint-Niklaas	351204	07-05-2021 17:31:17	
4		Khaleel Ahmed	Wiekevorst	350756	07-05-2021 22:47:40	
5		Verelst - De Beleyr	Melsele	358121	07-05-2021 22:48:32	

Dans cette aperçu, vous pouvez voir tous les membres avec leurs tirages. Sur la gauche, vous pouvez voir le PASbox de chaque amateur qui a enlogé et son statut. Ce statut est toujours en direct, comme vous pouvez le voir ici, certaines PASbox ne sont plus actives parce que la saison est déjà terminée. Les données sont toujours accessibles, que le PASbox soit en ligne ou non.

Préparation des concours


Toutes les tables de couplage se trouvent dans PASlive, via la gestion des tables de couplage de PASlive ou en chargeant des tables de couplage existantes d'autres applications. Pour plus d'information sur la liaison par bagues, consultez les manuels vidéo sur www.bricon-pas.com.

Tous les concours sont déjà inclus dans le calendrier des vols et peuvent toujours (si nécessaire) être adaptés via le cloud du concours ou par le responsable du concours.

48 heures avant l'enlogement, les amateurs peuvent prénommer leurs pigeons et remplir leur lettre de commune via leur propre portail de PASlive. Ils peuvent le faire jusqu'à juste avant l'enlogement. (En Belgique, cela n'est pas applicable jusqu'à présent).

L'association n'a pas d'autres travaux préparatoires en outre.

Prénommer



Voorbenoemen: N-38 ROYE 18/09

B -19-6112978	1 - NL-15-1766177
B -19-6112983	2 - NL-13-1302436
B -20-4025239	3 - NL-18-1155440
B -20-4025240	
B -20-4025252	
B -20-4025253	
B -20-4025262	
B -20-4025263	
NL-14-1120229	
NL-14-1120241	
NL-15-1766144	

Bepaal de gewenste volgorde door het ringnummer naar de rechtse kolom te slepen.


Lettre de communauté



Poulebrief: N-38 ROYE 18/09

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 4
Uitslag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activeren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
#Aantal duiven	44		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Via la page PASclub, vous pouvez suivre l'enlogement en direct, appuyez sur "Ouvrir".



PAS Live Baetens Ivan & Willy

Effacer Chip Accoupler Amateurs Club responsable

Liste synoptique PASbox Emergence Paramètres de l'imprimante Col_Error UNIVES 1.7

PAS Club Recht voor Allen(4307)
S/N: PC-A200031 v2021.4.6.1
Code d'activation %
Ouvrir


PAS Club Recht voor Allen(4307)
S/N: PC-A200032 v2021.4.6.1
Code d'activation %
Ouvrir

PAS Slave Recht voor Allen(4307)
S/N: PS-A229001 v2022.3.1.3

PAS Slave Recht voor Allen(4307)
S/N: PS-A200166 v2021.1.1.1

Enlogement - Entièrement dans le cloud

Pour commencer l'enlogement, vous devez, en tant que responsable du club, démarrer le PASclub avec le code d'activation et veiller à ce que cela se fasse au moins 15 minutes avant le début d'enlèvement afin que le PASclub ait suffisamment de temps pour trouver les satellites et l'heure correcte. Les satellites seront trouvés plus rapidement lorsque vous redémarrez après une synchronisation.








Après la saisie du code d'activation, vous pouvez commencer à enloger.





L'enlogement n'est possible que le PASclub a été reçu l'heure correcte.


Choisissez enloger et les courses seront chargées, s'il n'y en a qu'une, le PASclub commencera la session d'enloger. S'il y a plusieurs choix, sélectionnez la concours correcte.



 <p>R: PERO PERONNE ENL:000 N: >PIGEON< ** Arrete <C> **</p>	<p>Le premier amateur se propose : appuyez sur <OK>. Si c'est un amateur avec PASbox.</p> <p>Gardez le premier pigeon de ce amateur dans l'antenne.</p>
 <p>R: PERO PERONNE INK:000 N:Bart Voogt Chip:B64B35DE => BE-19-0300010 Vieux: 1 <C> FAUX <OK>CORRECT</p>	<p>Après 2 secondes, la table d'attelage est chargée.</p> <p>Confirmez le numéro de bague, appuyez sur <OK> après vérification.</p>
 <p>R: PERO PERONNE INK:000 N:Bart Voogt Envoyer Pigeons >> PAS-live ** Arrete <C> **</p>	<p>Le pigeon est envoyé en direct sur le PAScloud et confirmé, cela prend environ 2 secondes.</p>
 <p>R: PERO PERONNE INK:025 N:Bart Voogt >PIGEON< ** Stop <C> **</p>	<p>Tous les pigeons de ce amateur sont enlogés.</p> <p>Appuyez sur <C> pour terminer l'enlogement de ce amateur.</p>
 <p>R: N-39 PERONNE INK:001 N:Bart Voogt >PIGEON< ** Arrete <C> **</p>	<p>Présentez chaque pigeon de la même manière.</p>

 <p>R: PERO PERONNE INK:025 N: Amateur accord et envoyer vers PAS-live</p> <p><C>NON <OK>QUIT</p>	<p>En appuyant sur <OK>, l'enlogement est terminée et est définitive.</p> <p>En appuyant sur <C>, vous mettez ce amateur en pause et vous pourrez ajouter des pigeons.</p> <p>Les tirages PDF sont créées (seulement) en appuyant sur <OK>.</p>
 <p>R: N-39 PERONNE Connectez AC +> Ou <OK> avec PASbox</p> <p>** Arrête <C> **</p>	<p>L'enlogement du amateur achevé est envoyé une fois au PAScloud.</p> <p>La personne suivante peut se proposer.</p>

On peut suivre l'enlèvement en direct sur l'écran via PASlive et choisir le vol.



PAS Live

Choisir le concours:




PERONNE
PERO - 0002

PAS Live PERONNE - PEROV:2



Menu KBDB-DEMOV:2

Amateurs				13 - PC-A200053 - Philip Lecerq				
Nom	Conteur	State	Col	Pigeons de Philip Lecerq				
			Erreur	NR	Bague	Marq	Enloger chez	Annuler a
Philip Lecerq	2	State Finished	OK	2	BE-21-9874435 F	Y 1	09:44:04	
				1	BE-20-8413313 M	V 1	09:42:07	

Enlogement >> Annulation

 <p>R: PERO PERONNE INK:000 N:Bart Voogt Chip:B64B35DE => BE-19-0300010 VIEUX: 1 <C> FAUX <OK>CORRECT</p>	<p>Si le numéro de bague est incorrect ou si le pigeon n'est pas autorisé à entrer, vous pouvez appuyer sur <C>. Le pigeon ne peut donc pas être enlogé.</p>
 <p>R: N-39 PERONNE INK:025 N:Bart Voogt >PIGEON< ** Arrete <C> **</p>	<p>Si vous avez appuyé sur <OK> et que le pigeon est déjà enlogé. Vous pouvez encore l'annuler.</p> <p>Placez le pigeon encore une fois dans l'antenne.</p>
 <p>Pigeon deja enloge INK:025 N:Bart Voogt Chip:B65638DF => BE-20-0300817 <C>EFFACER <OK>CONT.</p>	<p>Pour annuler le pigeon, il suffit de confirmer avec <C>.</p> <p>Après l'annulation, vous pouvez continuer à enloger. Après «amateur d'accord», une annulation n'est plus possible.</p>

Enlogement >> Remplacer la bague

 <p>Chip pas accoupler, ajouter? <C>RETOUR <OK>CONTIN</p>	<p>Pour remplacer une bague, tenez une bague qui n'est pas utilisée dans l'antenne.</p> <p>La bague est envoyée au cloud pour vérification, si elle n'est pas utilisée, vous pouvez l'ajouter en appuyant sur <OK>.</p>
 <p>Entrez les dernières numéro de la pigeon. ■ Pigeon #:50</p>	<p>Vous pouvez entrer les derniers chiffres du pigeon avec la bague cassée. Appuyez sur <OK> pour confirmer.</p> <p>Vous voyez le numéro complet, s'il y a plusieurs possibilités, appuyez sur le numéro à côté du bon numéro de bague dans la sélection. En appuyant sur <C>, vous pouvez toujours revenir.</p>

Conduite - Entièrement dans le cloud

Il n'est pas nécessaire d'apporter le PASclub au club ou à la société pour la conduite. La conduite se fait entièrement à distance via le cloud PASlive.

Par club, cela sera fait pour toutes les PASbox en même temps, cela peut être fait via la touche prévue et même plusieurs fois ou la conduite est automatiquement envoyé via le cloud (par exemple le KBDB cloud).




06-06-2021
20.29.42

via la touche admin concours


Enlogement - Unives avec UDP

Le PASclub supporte les Unives avec Master - Slave, donc le PASclub peut également enloger les systèmes EC traditionnels s'ils fonctionnent avec ce logiciel. Lorsque vous l'utilisez, vous pouvez enloger dans le cloud ainsi que sur votre propre appareil. Les tirages PDF et l'UDP sont également ajoutées au cloud.

	<p>A ce moment, vous pouvez connecter un AC (une horloge du amateur), le processus est alors le même.</p> <p>Vous avez ce choix après chaque amateur.</p>
--	---

Conduite - Unives avec UDP

Un appareil du amateur doit être lu après le chronométrage, c'est pourquoi le PASclub est également équipé d'une icône «Conduite». Notez qu'il doit y avoir une concours active. Les tirages et l'UDP se retrouvent également dans le PAScloud.

	<p>A ce moment, vous pouvez connecter un AC (une horloge du amateur), le vol est présenté (si plusieurs -> sélectionner).</p> <p>Tout est également envoyé au cloud.</p>
---	---

Enlogement / Conduite - Unives 1.7

Naviguez dans le menu principal jusqu'à ce que vous ayez l'icône d'enlogement avec UNIVES 1.7. Appuyez sur OK et le PASclub est maintenant une antenne d'enlogement UNIVES par laquelle la commande est effectuée sur l'appareil UNIVES connecté. Si vous êtes déjà en train d'enloger (par exemple PASbox), vous devez d'abord quitter ce mode d'enlogement en appuyant sur <C>.



Des manuels vidéo supplémentaires sont disponibles sur

www.bricon-pas.com



Un produit de:

PAS
Pigeon Arrival System
BRICON

BRICON nv
Europark Oost 15c
9100 Sint-Niklaas - Belgium
Tel: +32(0)3/777.39.74
E-mail: bricon@bricon.be

